

## INSTRUCTIVO COLOCACIÓN PRENSACABLE



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

**-Foto 1**, Ud cuenta con caño corrugado para mampostería de 7/8, unión de 7/8 (suministrada), cable de luminaria con tapón de goma (suministrado) y sellador sintético o silicona neutra

**-Foto 2**, coloque un hilo de sellador alrededor del caño corrugado

**-Foto 3**, inserte el caño corrugado con sellador en la unión de 7/8 y espere el secado

**-Foto 4**, busque la punta del cable con el tapón de goma



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

**-Foto 5**, ubique la punta del cable dentro de la unión o caño blanco que va a estar al ras de la mampostería

**-Foto 6**, vaya introduciendo el tapón de goma dentro de la unión, puede colocarle una capa fina de silicona neutra alrededor del tapón para que deslice más fácilmente

**-Foto 7**, el tapón de goma tiene que quedar al ras de la unión plástica

**-Foto 8**, vista de frente de cómo queda el tapón prensacables y el cable de la luminaria